

**SCHÖNER  
WOHNEN**

FARBE

LACKE FÜR INNEN

FÜR EIN **“**  
GESUNDES WOHNEN:  
**”** HOME LACKE.



# HOME LACKE – FÜR PERFEKTE LACKIERUNGEN UND EIN WOHN- GESUNDES INTERIEUR.

Mehr Nachhaltigkeit und Upcycling liegen voll im Trend. Das gilt auch für Lackarbeiten zu Hause. Ob zum Lackieren von Möbeln, Türen und Fensterrahmen, Fliesen oder Heizkörpern – mit den neuen Home Lacken von SCHÖNER WOHNEN-Farbe haben Sie dazu immer die richtigen Produkte zur Hand.

Dank hervorragender Deckkraft sind die Home Lacke ebenso einfach wie sparsam in der Anwendung und überzeugen immer mit einem perfekten Ergebnis. Zusätzlich erleichtert wird die Arbeit durch kurze Trocknungszeiten und einen problemlosen Einsatz auf unterschiedlichsten Untergründen, da die Lacke auf vielen Materialien ohne zusätzliche Grundierung direkt aufgetragen werden können (2in1-Lacke). Ein weiterer Vorteil: Die Home Weiß- und Buntlacke sind komplett frei von Lösemitteln und sorgen so für weniger Raumluftemissionen und ein gesundes Wohnklima.

Sie haben die Wahl zwischen Buntlack, Weißlack, Heizkörperlack, Fenster- und Türenlack, Klarlack, Möbel-Klarlack sowie Fliesenlack.

# HOME LACKE. DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK.

BUNTLACK <sup>1</sup>					
WEISSLACK					
HEIZKÖRPERLACK					
FENSTER- UND TÜRENLACK					
KLARLACK					
MÖBEL-KLARLACK					
FLIESENLACK <sup>2</sup>					

## MEHR INFORMATIONEN:

Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website unter: [www.schoener-wohnen-farbe.com/lacke](http://www.schoener-wohnen-farbe.com/lacke)



<sup>1</sup> Intensive Buntlack-Farbtöne können auch auf Heizkörper gestrichen werden.

<sup>2</sup> Siehe auch separater Infolyer Home Fliesenlack.

## HOME BUNTLACKE. VOLL IM TREND.

Mit den trendigen Farbtönen der Home Buntlacke sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob glänzend oder seidenmatt – mit den Buntlacken wird aus einem alten Stuhl im Handumdrehen wieder ein stylisches Möbel oder aus dem vergilbten Kleiderschrank ein echtes Schmuckstück – und das wasserbasiert und absolut lösemittelfrei.

Home Buntlacke können Sie auf Holz-, Metall- und Kunststoffoberflächen anwenden. Das Praktische dabei: Auf vielen Untergründen kann problemlos auf eine zusätzliche Grundierung verzichtet werden (2in1-Lacke). Und das Beste: Durch die perfekte Deckkraft und kurze Trocknungszeit sind Sie im Handumdrehen fertig.

- ideal für innen
- für Holz, Metall und Kunststoff
- 2in1 – Lack und Grundierung
- hohe Deckkraft
- kurze Trocknungszeit
- seidenmatt oder glänzend
- lösemittelfrei



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



### UNSER TIPP

Kleine Ausbesserungen im Innen- und Außenbereich lassen sich mit unseren neuen Lackstiften schnell und einfach erledigen.

### HIER GEHT'S ZUM ANWENDUNGSVIDEO.

Über den QR-Code gelangen Sie zu unserem Video mit praktischen Tipps zur richtigen Anwendung der Home Buntlacke.



## UND SO GEHT'S: KOMMODE LACKIEREN.



### Step 1: Vorbereiten

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und trennmittelfrei sein. Neues Holz und alte (intakte) Anstriche müssen angeschliffen und gesäubert werden. Nicht tragfähige, z.B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen.



### Step 2: Grundieren

Auf vielen Untergründen können die Home Buntlacke ohne Extra-Grundierung direkt aufgetragen werden. Auf rohem Holz empfehlen wir die Home Grundierung für Holz und MDF-Platten, um nachträgliche Verfärbungen des Anstrichs durch Holzinhaltsstoffe zu verhindern. In diesem Flyer finden Sie weitere Grundierungen für spezielle Untergründe. Nach Trocknung die Oberflächen erneut anschleifen und säubern.



### Step 3: Lackieren

Den Home Buntlack gut aufrühren und evtl. in eine Farbwanne umfüllen. Große Flächen können mit einer feinporigen Schaumstoffwalze gestrichen werden. Bei kleineren Elementen, z.B. Schubladenknöpfen, kommt ein Ringpinsel zum Einsatz. Das Material kreuz und quer auf der Fläche verteilen und anschließend einheitlich in eine Richtung ohne Druck ausstreichen. Wir empfehlen zwei Anstriche.

## HOME LACKE: FARBTONÜBERSICHT.



**Hinweis:** Farbtonabweichungen zum Original sind drucktechnisch bedingt. Alle Farbtöne sind in glänzend und seidenmatt erhältlich.

### IHR FARBTON IST NICHT DABEI?

In vielen Bau- und Fachmärkten können Sie Ihren gewünschten Home Buntlack-Farbtönen individuell anmischen lassen. Achten Sie auf dieses Zeichen.







Mit den Home Buntlacken bringen Sie individuelle Farbakzente in Ihr Zuhause. Ob auf Holz, Metall oder Kunststoff, ob leuchtende oder gedeckte Farbtöne, ob glänzend oder seidenmatt – lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.



## HOME WEISSLACK. DIE HELLE FREUDE.

Mit den Home Weißlacken erstrahlt Altes und Vergilbtes wieder in einem hellen frischen Look. Die Weißlacke sind in glänzend, seidenmatt und stumpfmatt erhältlich und durch ihre hohe Deckkraft mühelos und schnell zu verarbeiten.

Dank ihrer hohen Qualität neigen Home Weißlacke nicht zur Vergilbung und können problemlos auf Holz, Eisen, Aluminium und Hart-PVC angewendet werden. Eine Grundierung ist durch die 2in1-Formel in vielen Fällen nicht nötig. Die wasserbasierten Home Weißlacke sind lösemittelfrei und erfüllen damit höchste Anforderungen an ein gesundes Wohnklima.

- ideal für innen
- für Holz, Metall und Kunststoff
- 2in1 – Lack und Grundierung
- hohe Deckkraft
- kurze Trocknungszeit
- glänzend, seidenmatt oder stumpfmatt
- lösemittelfrei



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



## UND SO GEHT'S: SCHAUKELPFERD LACKIEREN.



### Step 1: Vorbereiten

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und trennmittelfrei sein. Neues Holz und alte (intakte) Anstriche müssen angeschliffen und gesäubert werden. Nicht tragfähige, z.B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen.



### Step 2: Grundieren

Auf vielen Untergründen können die Home Weißlacke ohne Extra-Grundierung direkt aufgetragen werden. Auf rohem Holz empfehlen wir die Home Grundierung für Holz und MDF-Platten, um nachträgliche Verfärbungen des Anstrichs durch Holzinhaltsstoffe zu verhindern. In diesem Flyer finden Sie weitere Grundierungen für spezielle Untergründe. Nach Trocknung die Oberflächen erneut anschleifen und säubern.



### Step 3: Lackieren

Den Home Weißlack gut aufrühren und evtl. in eine Farbwanne umfüllen. Große Flächen können mit einer feinporigen Schaumstoffwalze gestrichen werden. Bei kleineren Elementen kommt ein Ringpinsel zum Einsatz. Das Material kreuz und quer auf der Fläche verteilen und anschließend einheitlich in eine Richtung ohne Druck ausstreichen. Wir empfehlen zwei Anstriche.



Home Weißlacke sorgen für ein erfrischendes Design und versprühen jede Menge Leichtigkeit. Und das Beste: Zusammen mit unseren Home Buntlacken inspirieren die Weißlacke zu spannenden Farbkombinationen.



### HIER GEHT'S ZUM ANWENDUNGSVIDEO.

Über den QR-Code gelangen Sie zu unserem Video mit praktischen Tipps zur richtigen Anwendung der Home Weißlacke.







## HOME HEIZKÖRPERLACK. WÄRMSTENS ZU EMPFEHLEN.

Zum Lackieren von alten oder neuen, grundierten Heizkörpern sollten Sie einen speziellen hitzebeständigen Heizkörperlack verwenden. Mit dem Home Heizkörperlack haben Sie die perfekte Lösung zur Hand. So sehen vergilbte Heizkörper ruckzuck wieder aus wie neu. Die hohe Deckkraft sorgt dabei für ein perfektes Lackierergebnis.

Der Home Heizkörperlack ist in glänzend und seidenmatt erhältlich und dank der lösemittelfreien Qualität für ein gesundes Wohnumfeld geeignet.

- für Metall
- 2in1 – Lack und Grundierung
- hohe Deckkraft
- kurze Trocknungszeit
- hitzebeständig
- glänzend oder seidenmatt
- lösemittelfrei



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



## UND SO GEHT'S: HEIZKÖRPER LACKIEREN.



### Step 1: Vorbereiten

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und trennmittelfrei sein. Eisen und Schadstellen entrostet. Neue, bereits grundierte Heizkörper und intakte Altanstriche gründlich anschleifen und säubern. Nicht tragfähige, z.B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen.



### Step 2: Grundieren

Auf intakten, schadstellenfreien Untergründen können die Home Heizkörperlacke ohne Extra-Grundierung direkt aufgetragen werden. Ansonsten empfehlen wir die Home Grundierung für Eisenmetalle, um einen optimalen Rostschutz zu gewährleisten. Nach Trocknung die Oberflächen erneut anschleifen und säubern.



### Step 3: Lackieren

Den Home Heizkörperlack gut aufrühren und evtl. in eine Farbwanne umfüllen. Glatte Flächen können mit einer feinporigen Schaumstoffwalze gestrichen werden. Auf unebenen Flächen kommt ein Heizkörperpinsel zum Einsatz. Das Material gleichmäßig verteilen und anschließend einheitlich in eine Richtung ohne Druck ausstreichen. Wir empfehlen zwei Anstriche.

### HIER GEHT'S ZUM ANWENDUNGSVIDEO.

Über den QR-Code gelangen Sie zu unserem Video mit praktischen Tipps zur richtigen Anwendung der Home Heizkörperlacke.



# HOME FENSTER- UND TÜRENLACK. FÜR GLÄNZENDE ERGEBNISSE.

Stumpfe Fensterrahmen? Vergilbte Türblätter? Kein Problem. Mit dem Home Fenster- und Türenlack verleihen Sie Fensterrahmen und Türen wieder neuen Glanz und einen frischen Look. Der Lack ist gleichermaßen für Holz- und Metalloberflächen geeignet und lässt sich dank hoher Deckkraft leicht verarbeiten.

Der Home Fenster- und Türenlack verfügt über eine lösemittelfreie Qualität und garantiert damit ein wohngesundes Raumklima. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die 2in1-Formel ersparen Sie sich in den meisten Fällen das Grundieren Ihrer Fenster und Türen.

- für Holz und Metall
- 2in1 – Lack und Grundierung
- hohe Deckkraft
- kurze Trocknungszeit
- blockfest
- glänzend
- lösemittelfrei



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



## UND SO GEHT'S: TÜREN LACKIEREN.



### Step 1: Vorbereiten

Das Türblatt aushängen, auf zwei Böcke lagern und Türgriffe sowie Dichtungen entfernen. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und trennmittelfrei sein. Eisen entfetten und entrostern. Neues Holz anschleifen und gründlich entstauben. Alte (intakte) Anstriche reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige, z.B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen.



### Step 2: Grundieren

Auf intakten Untergründen kann der Home Fenster- und Türenlack ohne Extra-Grundierung direkt aufgetragen werden. Auf rohem Holz empfehlen wir die Home Grundierung für Holz und MDF-Platten. Perfekte Haftung auf Nichteisenmetallen erzielt. In diesem Flyer finden Sie weitere Grundierungen für spezielle Untergründe. Nach Trocknung die Oberflächen erneut anschleifen und säubern.



### Step 3: Lackieren

Den Home Fenster- und Türenlack gut aufrühren und evtl. in eine Farbwanne umfüllen. Große Flächen können mit einer feinporigen Schaumstoffwalze gestrichen werden. Kleine Zierleisten und Ecken werden mit einem Ringpinsel am schönsten. Das Material kreuz und quer auf der Fläche verteilen und anschließend einheitlich in eine Richtung ohne Druck ausstreichen. Wir empfehlen zwei Anstriche.

### UNSER TIPP

Montieren Sie vor dem Lackieren auf der oberen und unteren Schmalseite in der Falz (an nicht sichtbarer Stelle) jeweils zwei Schrauben, um das Türblatt auf zwei Böcken ablegen zu können. So können Sie nach der Lackierung der Oberseite das Türblatt drehen, auf den Schrauben ablegen und direkt mit der zweiten Seite beginnen. Das spart Zeit!

### HIER GEHT'S ZUM ANWENDUNGSVIDEO.

Über den QR-Code gelangen Sie zu unserem Video mit praktischen Tipps zur richtigen Anwendung des Home Fenster- und Türenlacks.



# HOME KLARLACKE. HOLZSCHUTZ INKLUSIVE.

Nichts verleiht Ihrem Zuhause ein so natürliches Ambiente wie Holz. Der farblose Home Klarlack und der Home Möbel-Klarlack betonen die Natürlichkeit der Holzoberfläche und geben Holzmöbeln und Parkett eine widerstandsfähige, pflegeleichte Schutzschicht. Die Home Klarlacke sind innen anwendbar und können direkt ohne vorherige Grundierung aufgetragen werden.

- ideal für innen
- Schutzanstrich auf Holz
- 2in1 – Lack und Grundierung
- farblos
- guter Verlauf
- schnell trocknend
- lösemittelfrei\*
- reinigungsmittelbeständig\*\*
- auch auf Parkettböden\*\*



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



Der Home Möbel-Klarlack ist nicht nur zum Schutz von Holzmöbeln, sondern auch zur Versiegelung von Parkettböden geeignet. So bleiben diese für viele Jahre pflegeleicht und vor mechanischer Beanspruchung geschützt.



\* gilt nur für den Home Klarlack

\*\* gilt nur für den Home Möbel-Klarlack





## HOME GRUNDIERUNGEN. DIE PERFEKTE BASIS.

Bei den Lacken der Home Serie ist auf vielen Untergründen keine Grundierung notwendig. In Ausnahmefällen oder wenn eine besondere Haltbarkeit gewährleistet werden soll, können Sie sich auf unsere wasserbasierten Home Grundierungen verlassen.

Ob für Holz, Kunststoff, Eisen- und Nichteisenmetalle oder extrem anspruchsvolle Untergründe – im Home Sortiment finden Sie für nahezu alle Untergründe die passende Grundierung.

- wasserbasiert
- extra kurze Trocknungszeiten
- perfekt auf die unterschiedlichsten Anforderungen angepasst



## FÜR JEDEN UNTERGRUND DIE RICHTIGE GRUNDIERUNG.



### GRUNDIERUNG FÜR HOLZ UND MDF-PLATTEN

- Vorbehandlung für Home Weiß- und Buntlacke
- sorgt für optimale Haftung z. B. auf Laub- und Nadelhölzern sowie MDF-Platten
- isoliert Holzinhaltsstoffe



### GRUNDIERUNG FÜR KUNSTSTOFFE

- Vorbehandlung für Home Weiß- und Buntlacke
- sorgt für optimale Haftung z. B. auf Hart-PVC



### GRUNDIERUNG FÜR EISENMETALLE

- Vorbehandlung für Home Weiß- und Buntlacke
- sorgt für optimale Haftung auf Eisen und Stahl
- schützt vor Rost



### GRUNDIERUNG FÜR NICHEISENMETALLE

- Vorbehandlung für Home Weiß- und Buntlacke
- sorgt für optimale Haftung auf Nichteisenmetallen, z. B. Zink, Kupfer und Aluminium



### GRUNDIERUNG FÜR SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE

- zweikomponentige Spezialgrundierung
- Vorbehandlung für Home Weiß- und Buntlacke
- perfekte Haftung auf schwierigen Untergründen, z. B. Melaminharzplatten
- geruchsarm
- auch als Grundierung für Protect Lacke im Außenbereich geeignet





Lust auf mehr Information zu SCHÖNER WOHNEN-Farbe?

J. D. Flügger  
Bredowstraße 12  
22113 Hamburg

[www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com)  
[info@schoener-wohnen-farbe.com](mailto:info@schoener-wohnen-farbe.com)  
Info-Hotline 00800 35834400 (kostenlos)

SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der  
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

20428/720/26,250/12.19 8826.1000.70

